

## **Długopis Schrade Reckon Ultimate 1182529**

Producent: Schrade Model: SCH1182529

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z dokładniej z poniższą instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

### **Instrukcja**

#### **Użytkowanie**

- Używaj długopisu zgodnie z jego przeznaczeniem do pisania lub rysowania.
- Unikaj naciskania zbyt mocno podczas pisania, co może uszkodzić mechanizm lub prowadzić do rozmazania tuszu.
- Używaj odpowiedniego wkładu do danego typu długopisu, aby zapewnić płynne pisanie i kompatybilność.

#### **Konserwacja**

- Regularnie czyść końcówkę długopisu, aby zapewnić płynne pisanie i zapobiec zatkaniu.
- Unikaj kontaktu długopisu z wodą i innymi płynami, które mogą uszkodzić materiał lub mechanizm.
- Sprawdzaj stan wkładów i wymieniaj je, gdy zauważysz, że tusz zaczyna się wysychać lub pisanie staje się niestabilne.
- Przechowuj długopis z zakrętką lub zabezpieczeniem, aby chronić końcówkę przed wysychaniem i zabrudzeniami.
- Jeśli długopis posiada części ruchome, regularnie je sprawdzaj i czyść, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Zachowuj długopis w czystości.

#### **Przechowywanie**

- Przechowuj długopisy w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Używaj etui lub organizatorów, aby utrzymać długopisy w porządku i chronić je przed uszkodzeniami.
- Unikaj przechowywania długopisów w miejscach, gdzie mogą być narażone na silne uderzenia lub upadki.
- Dla długopisów wielokolorowych lub z różnymi wkładami, segreguj je według koloru lub typu tuszu, aby ułatwić dostęp.

#### **Transport**

- Zabezpiecz długopisy podczas transportu, używając etui lub pokrowców, aby chronić je przed uszkodzeniami.
- Upewnij się, że długopisy są dobrze zamknięte, aby zapobiec wyciekaniu tuszu podczas przenoszenia.
- Unikaj przechowywania długopisów w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury, wilgoć lub suchość, ponieważ może to wpłynąć na tusz lub mechanizm.
- Przechowuj długopisy w torbie lub plecaku w sposób, który zapewnia łatwy dostęp, ale jednocześnie chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

#### **Bezpieczeństwo**

- Przechowuj długopisy poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu wkładów lub urazom spowodowanym ostrą końcówką.
- Unikaj używania długopisów uszkodzonych lub z pękniętym korpusem, które mogą prowadzić do wycieku tuszu.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować długopisu, co może być niebezpieczne i uszkodzić urządzenie.
- W przypadku wycieku tuszu, natychmiast wytrzyj zabrudzenia, aby uniknąć plam i uszkodzeń powierzchni.

#### **Dodatkowe wskazówki**

- Przechowuj zapasowe wkłady w miejscu łatwo dostępnym, aby szybko je wymienić w razie potrzeby.
- Unikaj wystawiania długopisów lub wkładów na bezpośrednie działanie promieni UV, które mogą wpłynąć na kolor tuszu lub obudowy.
- Regularnie używaj długopisu, aby zapobiec wysychaniu wkładu, szczególnie jeśli nie używasz go często.
- Eksperymentuj z różnymi rodzajami papieru, aby znaleźć najlepszą jakość pisania dla swojego długopisu.