

Montaż Lansky Pedestal LM007

Producent: Lansky Model: LSLM007

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z dokładniej z poniższą instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Instrukcja

Użytkowanie

- Używaj akcesoria do ostrzałki zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed rozpoczęciem ostrzenia dobierz odpowiednią gradację a także typ ostrzałki do poziomu stępienia ostrza.
- Trzymaj narzędzie stabilnie podczas ostrzenia, aby zapewnić równomierne efekty.
- Nie przeciążaj akcesoria do ostrzałki – ostrzenie jednego ostrza na raz zapewnia lepszą kontrolę i skuteczność.
- Jeśli przedstawione instrukcje użytkowania nie są dla Ciebie jasne, zapytaj pracownika sklepu lub specjalistę o to, jak używać danego produktu.

Ostrzenie i konserwacja

- Regularnie czyść akcesoria z resztek metalu i innych zanieczyszczeń.
- Stosuj odpowiednie środki smarujące, jeśli akcesorium tego wymaga.
- Sprawdzaj stan i wymieniaj je w razie zużycia.
- Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Przechowywanie

- Przechowuj akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób niepowołanych.

Transport

- Zabezpiecz akcesoria podczas transportu.
- Upewnij się, że wszystkie części są dobrze zamocowane, aby zapobiec uszkodzeniom podczas przenoszenia.
- Unikaj wstrząsów i upadków, które mogą uszkodzić akcesoria.

Bezpieczeństwo

- Używaj ochronnych okularów i rękawic podczas ostrzenia, aby chronić się przed odpryskami i skaleczeniami.
- Nie dotykaj powierzchni ściernych podczas pracy ostrzałki.
- Upewnij się, że ostrzałka jest stabilnie ustawiona na płaskiej powierzchni przed rozpoczęciem ostrzenia a akcesoria są stabilnie zamocowane.
- Ostrzałka i akcesoria do niej są przeznaczona dla osób potrafiących ostrzyć. Jeśli nie potrafisz ostrzyć noży, udaj się na odpowiedni kurs przed rozpoczęciem ostrzenia.

Dodatkowe wskazówki

- Dostosuj technikę ostrzenia do rodzaju i stanu ostrza narzędzia.
- Unikaj ostrzenia bardzo uszkodzonych lub zardzewiałych ostrzy – może to wymagać profesjonalnej naprawy.
- Przechowuj narzędzia ostre oddzielnie od ostrzałki, aby zapobiec przypadkowym uszkodzeniom.