

Szkoło powiększające Explorer Credit Card Magnifier Lens EXP60

Producent: Explorer Model: EXP60

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z dokładnie z poniższą instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Instrukcja

Użytkowanie

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem

Konserwacja

- Regularnie czyść z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń, używając miękkiej ściereczki.

Przechowywanie

- Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Używaj etui ochronnych lub specjalnych pojemników, aby chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniami.
- Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na wilgoć, co może prowadzić do degradacji materiałów.

Transport

- Zabezpiecz podczas transportu, używając odpowiednich pokrowców lub etui, aby chronić go przed uszkodzeniami.
- Upewnij się, że jest dobrze zamocowany, aby uniknąć jego przemieszczania się i potencjalnych uszkodzeń podczas przenoszenia.
- Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na silne wstrząsy i uderzenia podczas transportu.
- Przechowuj w torbie, plecaku lub innym bezpiecznym miejscu, które zapewnia łatwy dostęp, ale jednocześnie chroni go przed uszkodzeniami.

Bezpieczeństwo

- Przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu, połknięciu lub urazom.

Dodatkowe wskazówki

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny, aby upewnić się, że działa poprawnie i jest bezpieczny w użytkowaniu.